Printer List

company	Printer model
HP	**HP DeskJet :** 1. DeskJet 420, DeskJet 500C, DeskJet 520C, DeskJet 670C, 2. DeskJet 692C, DeskJet 695C, DeskJet 710C, DeskJet 750, 3. DeskJet 850C, DeskJet 870C, DeskJet 890C, DeskJet 895, 4. DeskJet 1100C, DeskJet 1120C **HP LaserJet :** 1. LaserJet III P, LaserJet 4, LaserJet 4 PLUS, LaserJet 4P, 2. LaserJet 4L, LaserJet 4V, LaserJet 5P, LaserJet 5L, 3. LaserJet 5M, LaserJet 6P, LaserJet 6L, LaserJet 1100A, 4. LaserJet 2000C, LaserJet 2100M, LaserJet 4000, LaserJet 5000
Epson	**Epson Stylus :** 1. Stylus Color 300, Stylus Color 400, Stylus Color 440, Stylus C4 2. Stylus Color 600, Stylus Color 740, Stylus Color 800, Stylus Color 850, 3. Stylus Photo 700, Stylus Photo Ex ,Stylus Photo 790 , Stylus Photo 810 **Epson PM :** 1. PM-700C, PM-750C, PM-2000C **Epson EPL :** 1. EPL-N1600 , LQ-300K , LQ-300K+
Canon	**Canon BJC :** 1. BJC-30, BJC-50, BJC-70, BJC-80, BJC-200, BJC-200ex, 2. BJC-210, BJC-210sp, BJC-230, BJC-240, BJC-250, 3. BJC-255sp, BJC-4000, BJC-4100, BJC-4200sp, BJC-4300, 4. BJC 4650, BJC-6000, BJC 7000
Lexmark	**Lexmark :** 1. XJ-350, 1100, Z11
Panasonic	**Panasonic :** 1. KX-1121